

SIMAG

NÁVOD K POUŽITÍ DEZINFEKČNÍHO A ČISTÍCÍHO PROSTŘEDKU VÝROBNÍKŮ LEDU

- 1.) Pro jeden čistící cyklus použijte 200ml přípravku na dezinfekci a čištění výrobníku ledu.
- 2.) Otevřete kryt zásobníku ledu a zvedněte bílou plastovou „záclonku“, přípravek nalijte pod trysky.
- 3.) Nechte proběhnout 2 - 3 cykly výroby ledu – **vyrobený led nepoužívejte a vyhoďte do odpadu!!!!!!**
- 4.) Po dokončení 3 cyklu výroby ledu, odstraňte přední nerezový kryt výrobníku a na ovládacím panelu (v pravo) přepněte tlačítko CLEAN do polohy II. Výrobník přestane vyrábět led a začne proplachovací cyklus výrobníku.
- 5.) Po cca 30 - 40 min. tlačítko CLEAN přepněte zpět do polohy I. výrobník se přepne do režimu výroby ledu a cca po 15-20 min. začnou vypadávat první kostky ledu.
- 6.) V případě, že jste nalili do výrobníku příliš velkou dávku dezinfekčního prostředku a led je cítit po dezinfekci nebo led není čirý, opakujte propláchnutí výrobníku ledu dle bodu 4 – 5.
- 7.) Po ukončení čištění a propláchnutí výrobníku, důkladně vypláchněte zásobník ledu, prostor výroby ledu a otřete mokrým hadrem.

V případě potíží kontaktujte servisní techniky společnosti A.T.Fornax, s.r.o.

Mobil: +420 604 205 135

Tel: +420 251 565 284



- při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti
- použijte gumové rukavice
- **ŽÍRAVINA**